

Hola, soy Lucas^{ES}

Hi, I'm Lucas^{EN}

Oi eu sou Lucas^{PT}

Salut, je suis Lucas^{FR}

Ciao, sono Lucas^{IT}

Hallo, ich bin Lucas^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características.

Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

 **(ES)** 18 cm de longitud (13 cm insertables) x 3,5 cm de diámetro máximo y pesa 171 g.

 **(EN)** 18 cm in length (13 cm insertable), 3,5 cm in maximum diameter and weighs 171 g.

(PT) 18 cm de comprimento (13 cm inseríveis), 3,5 cm de diâmetro máximo e pesa 171 g.

(FR) 18 cm de longueur (13 cm insérables), 3,5 cm de diamètre minimum et pèse 171 g.

(IT) 18 cm di lunghezza (13 cm inseribili), 3,5 cm di diametro massimo e pesa 171 g.

(DE) Länge von 18 cm (13 cm Einführlänge), mit maximalem Durchmesser von 3,5 cm und einem Gewicht von 171 Gramm.

 **(ES)** Función de calor corporal, se calienta hasta los 39°C.

(EN) Body heat function, it heats up to 39°C.

(PT) Função de calor corporal, aquece-se até 39 °C.

(FR) Fonction chaleur corporelle, et peut atteindre la température de 39°C.

(IT) Funzione calore corporeo, si riscalda fino a 39° C.

(DE) Eine Wärmefunktion von bis zu 39 °C.

 **(ES)** Estimulación simultánea del clítoris y del punto G.

(EN) Simultaneous clitoris and G-spot stimulation.

(PT) Estimulação simultânea do clitóris e do ponto G.

(FR) Stimulation couplée du clitoris et du point G.

(IT) Stimolazione simultanea del clitoride e del punto G.

(DE) Stimuliert gleichzeitig die Klitoris und den G-Punkt.

 **(ES)** Es totalmente sumergible.

(EN) It is fully submersible.

(PT) É totalmente submersível.

(FR) Il est entièrement waterproof.

(IT) È completamente sommersibile.

(DE) Absolut wasserdicht.

 **(ES)** Textura suave ultra sedosa.

(EN) Soft and ultra silky texture.

(PT) Textura suave e ultra sedosa.

(FR) Texture douce et ultra-soyeuse.

(IT) Finitura morbida e ultra setosa.

(DE) Weiche und ultra-seidige Beschaffenheit.

Características. Characteristics. Características.

Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

	<p>(ES) 3 velocidades y 7 modos de vibración.</p> <p>(EN) 3 speeds and 7 vibration modes.</p> <p>(PT) 3 velocidades e 7 modos de vibração.</p>	<p>(FR) 3 intensités et 7 modes de vibration.</p> <p>(IT) 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.</p> <p>(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.</p>
	<p>(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 1 hora a máxima velocidad y 1,5 horas a mínima velocidad.</p> <p>(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 1 hour at full power and 1.5 hours at minimum power</p> <p>(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 1 hora com velocida de máxima e 1,5 horas com velocidade mínima.</p>	<p>(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 1 heure à puissance maximale et 1 heure et demi à puissance minimale.</p> <p>(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 1 ora alla velocità massima e 1,5 ore alla velocità minima.</p> <p>(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit eine Stunde und bei minimaler Geschwindigkeit 1,5 Stunden.</p>

Instrucciones^{es}

Finalidad del producto: El vibrador conejito Lucas es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación simultánea del clítoris y la zona G. Además, proporciona una sensación nueva y muy excitante, gracias a su función calor.

Instrucciones o Indicaciones para su uso correcto

- Antes de usar el juguete, cárgalo durante aproximadamente 4 horas.
- Para cargar el juguete, une el cargador magnético en la parte trasera y conéctalo a un puerto USB durante unas 2 o 3 horas.
- La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Para encender y apagar el producto, mantén presionado el botón central durante 3 segundos, hasta que se encienda la luz blanca. Para apagarlo, presiona durante 3 segundos el mismo botón.
- Para iniciar y cambiar los modos de vibración del juguete, pulsa el botón superior.
- Para aumentar la intensidad de las vibraciones, pulsa el botón derecho y para disminuir la intensidad, pulsa el botón izquierdo.
- Presiona el botón inferior para encender la función de calor que indicará la luz roja. Espera de 3 a 4 minutos para que el juguete se caliente (hasta 39º). Para apagarla, pulsa durante 3 segundos el mismo botón.

Composición: Lucas está fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

Posibles riesgos asociados de su uso

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- No utilizar lubricantes con base de silicona u oleosa que pueden dañar o dejar la silicona del producto con tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, sin polvo y sin luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías: El producto se compone de una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico: El producto tiene una potencia de uso máxima de 3,89 Wh. La batería tiene una corriente máxima de carga de 1050 mA. La tensión de carga es 5 V. El consumo de energía es de 2,96 W/H.

Instructions EN

Purpose of the product: The Lucas rabbit vibrator is an adult sex toy that provides simultaneous clitoral and G-spot stimulation. In addition, it features a new and very exciting sensation, thanks to its heat function.

Instructions or directions for correct use

- Before using the toy, charge it for about 4 hours.
- To charge the toy, attach the magnetic charger to the back and plug it into a USB port for 2 or 3 hours.
- The blinking light indicates that the toy is charging and the fixed light indicates that it is fully charged and ready to use.
- To turn the product on and off, press and hold the central button for 3 seconds until the light turns white. To turn it off, press and hold the same button for 3 seconds.
- To activate and change the toy's vibration modes, press the top button.
- To increase the intensity of the vibration, press the right button and to decrease the intensity, press the left button.
- Press the lower button to turn the heating function on, indicated by a red light. Wait for 3 to 4 minutes for the toy to heat up (until 39°) To turn it off, press and hold the same button for 3 seconds.

Composition: Lucas is made with high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates and acrylonitrile butadiene styrene (ABS).

Possible risks associated to their use

- This product is for personal use, do not share it to avoid spreading infections.
- Do not use silicone or oil-based lubricants that may permanently damage or give the product's silicone a slimy feel.
- We recommend washing the product thoroughly with water and neutral soap or with a specialized product before and after each use.
- Do not use abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach to clean the product.
- For proper maintenance of the product, we recommend storing it in a humidity-free, dust-free place and out of direct sunlight.
- We recommend storing the product in an antibacterial bag.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries: The product is composed of a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption: The product has a maximum usage power of 3.89 Wh. The battery has a maximum charge current of 1050 mA. The charging voltage is 5 V. Energy consumption is 2.96 Wh.

Instruções PT

Finalidade do produto: O vibrador coelhinho Lucas é um brinquedo sexual para adultos que proporciona estimulação simultânea do clítoris e da zona G. Além disso, proporciona uma sensação nova e muito excitante, graças à sua função de aquecimento.

Instruções ou indicações para utilização correta

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante cerca de 4 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue o carregador magnético na parte traseira e ligue-o a uma porta USB durante 2 ou 3 horas.
- A luz vermelha intermitente indica que está a carregar e a luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o produto, pressione e segure o botão central durante 3 segundos, até que a luz branca se acenda. Para desligá-lo, pressione o mesmo botão durante 3 segundos.
- Para iniciar e mudar os modos de vibração do brinquedo, pressione o botão superior.
- Para aumentar a intensidade das vibrações, pressione o botão direito e para diminuir a intensidade, pressione o botão esquerdo.
- Pressione o botão inferior para ligar a função de aquecimento, que será indicada pela luz vermelha. Aguarde de 3 a 4 minutos para que o brinquedo aqueça (até 39º). Para desligá-lo, pressione o mesmo botão durante 3 segundos.

Composição: Lucas é feito de silicone hipaler gênico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos e acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

Possíveis riscos associados à sua utilização

- Este é um produto para utilização pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infecções.
- Não utilize silicone ou lubrificantes à base de óleo que podem danificar ou deixar o silicone do produto permanentemente viscoso.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e após cada utilização.
- É importante que não sejam utilizados produtos abrasivos ou desinfetantes fortes que contenham substâncias à base de petróleo, óleo de malaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para a manutenção adequada do produto, recomenda-se armazená-lo em local sem humidade, pó e sem luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria: O produto consiste numa bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico: O produto tem uma potência máxima de utilização de 3,89 Wh. A bateria tem uma corrente de carga máxima de 1050 mA. A tensão de carga é 5 V. O consumo de energia é de 2,96 Wh.

Instructions FR

Finalité du produit : Le vibromasseur rabbit Lucas est un sextoy pour adultes dédié à la stimulation simultanée du clitoris et du point G. Il vous apportera en plus une sensation nouvelle et très excitante grâce à sa fonction chaleur.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation

- Avant la première utilisation, rechargez pendant 4 heures.
- Pour recharger le sextoy, reliez le chargeur à la partie arrière du sextoy et branchez-le sur un port USB pendant 2 ou 3 heures.
- La lumière clignotante indique que le produit est en charge et lorsque celle-ci reste fixe, que le produit est chargé et prêt à être utilisé.
- Pour allumer le sextoy, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton central jusqu'à ce que la petite lumière blanche s'allume. Pour l'éteindre, appuyez sur le même bouton pendant 3 secondes.
- Pour activer et varier les modes de vibration du sextoy, appuyez sur le bouton supérieur.
- Pour augmenter l'intensité des vibrations, appuyez sur le bouton droit et pour diminuer l'intensité, appuyez sur le bouton gauche.
- Appuyez sur le bouton inférieur pour activer la fonction chaleur, indiquée par la lumière rouge. Attendez 3 à 4 minutes pour que le sextoy soit chaud (jusqu'à 39°). Pour l'éteindre, appuyez sur le même bouton pendant 3 secondes.

Composition : Lucas est fabriqué en silicium hypoallergénique haute qualité, sans latex, phtalates ni acrylonitrile butadiène styrène (ABS).

Risques possibles pendant l'utilisation

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas afin d'éviter de propager des maladies.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile qui risqueraient soit d'endommager le produit soit de donner un toucher visqueux à la silicone à la surface de votre produit.
- Il est conseillé de bien nettoyer le produit à l'eau et au savon neutre ou avec un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Veillez à ne jamais utiliser de produits abrasifs ou désinfectants puissants qui pourraient contenir du pétrole, de l'huile d'arbre à thé, de l'alcool ou de l'eau de javel pour nettoyer votre produit.
- Pour conserver votre produit de manière appropriée, il est conseillé de le ranger dans un endroit sec, sans poussière et sans lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries : Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation : Le produit est prévu pour une puissance maximale de 3,89 Wh. Le courant maximal de charge de la batterie est 1050 mA. La tension de charge est de 5 V. La consommation électrique est de 2,96 Wh.

Istruzioni IT

Destinazione d'uso del prodotto: Il vibratore rabbit Lucas è un giocattolo sessuale per adulti che provoca una stimolazione simultanea del clitoride e della zona G. Inoltre, offre una sensazione nuova e molto eccitante, grazie alla sua funzione calore.

Istruzioni per un uso corretto

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 4 ore circa.
- Per caricare il giocattolo, attaccare il caricatore magnetico sul retro e collegarlo a una porta USB per 2 o 3 ore.
- La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in carica e la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Per accendere il prodotto, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi finché non si accende la luce bianca. Per spegnerlo, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.
- Per attivare e cambiare le modalità di vibrazione del giocattolo, premere il pulsante superiore.
- Per aumentare l'intensità delle vibrazioni, premere il pulsante destro e per diminuire l'intensità, premere il pulsante sinistro.
- Premere il pulsante inferiore per attivare la funzione calore che sarà indicata dalla luce rossa. Attendere da 3 a 4 minuti che il giocattolo si riscaldi (fino a 39° C). Per spegnerla, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.

Composizione: Lucas è realizzato in silicone ipoallergenico di alta qualità, privo di lattice e ftalati, e acrilonitrile butadiene stirene (ABS).

Possibili rischi associati al loro utilizzo

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividerlo per evitare la diffusione di infezioni.
- Non utilizzare lubrificanti a base oleosa o siliconica che possono lasciare il silicone del prodotto viscido al tatto o danneggiarlo in modo permanente.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il giocattolo prima e dopo ogni uso con acqua e sapone neutro o con un prodotto specifico.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per la pulizia del prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità, polvere e luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in una bustina antibatterica.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale: Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico

energetico: Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 3,89 Wh. La batteria ha una corrente di carica massima di 1050 mA. La tensione di carica è di 5 V. Il consumo di energia è di 2,96 Wh.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck: Der Rabbitvibrator Lucas ist ein Sexspielzeug für Erwachsene, das durch Vibration gleichzeitig die Klitoris und den G-Punkt stimuliert. Darüber hinaus bietet er dank seiner Wärmefunktion ein neues und sehr erregendes Gefühl.

Anleitung oder Hinweise zur Richten Verwendung

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es 4 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, verbinde das magnetische Ladekabel mit der Rückseite des Spielzeugs, schließe das andere Ende an einen USB-Anschluss an und lade es 2-3 Stunden lang auf.
- Das blinkende Licht zeigt an, dass das Spielzeug geladen wird, und das Dauerlicht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.
- Zum Ein- und Ausschalten halte die mittige Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das weiße Licht aufleuchtet. Zum Ausschalten halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um den Vibrationsmodus des Spielzeugs zu starten und innerhalb der Varianten zu wechseln, drücke kurz die obere Funktionstaste.
- Um die Intensität der Vibrationen zu erhöhen, drücke die rechte Funktionstaste und um sie zu verringern, drücke die linke.
- Drücke die untere Funktionstaste, um die Wärmefunktion einzuschalten, die durch ein rotes Licht angezeigt wird. Warte 3-4 Minuten, bis sich das Spielzeug erwärmt hat (bis zu 39 °C). Zum Ausschalten halte dieselbe Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Material: Lucas wurde aus hochwertigem, hautfreundlichem Silikon und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) hergestellt, ohne Latex und ohne Phthalat.

Mögliche Risiken beim Gebrauch

- Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollten nicht weitergegeben werden, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel verwenden, da sie das Produkt beschädigen oder dem Silikon des Produkts eine dauerhaft schmierige Haptik verleihen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung des Produkts Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Für eine angemessene Pflege des Produkts wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Art und Material der Batterien: Bei dem Produkt handelt es sich um eine Lithium-Ionen-Batterie.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch: Das Produkt hat eine maximale Leistung von 3,89 Wh. Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 1.050 mA. Die Ladespannung beträgt 5 V. Der Stromverbrauch liegt bei 2,96 Wh.

Volverás a jugar ;)

PLATANOMELÓN